



1. * - Подбирается при регулировке.
2. Переключатель S5 показан в положении "Стоп". Концевой выключатель S6 показан в положении открытой крышки.