

5. УХОД

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТНЫХ УСЛУГАХ

Гарантийный и послегарантийный ремонт обеспечивает производитель или организации и сервисные техники, о которых информирует поставщик.

Производитель оставляет за собой право осуществлять на изделия изменения, которые, однако, не повлияют на основные свойства устройства.



Ремонтные работы, которые выходят за рамки обычного ухода, должен проводить только квалифицированный специалист или сервисная организация производителя для заказчиков. Применяйте только запасные детали и принадлежности, предписанные производителем.



Перед каждым началом работы по уходу или ремонту обязательно выключите компрессор и отсоедините от сети (вытащите сетевой штепсель). Отвинтить винты на боковых стенках шкафчика, снять передние и задние двери, отсоединить провода заземления на дверях.

ИНТЕРВАЛЫ УХОДА

Овем ухода	Страница	Временной интервал (часы)					
		2000	4000	6000	8000	10000	12000
Проверка предохранительного клапана	21	1 раз в год					
Проверка герметичности и контрольный осмотр	23	по 2 годов					
Замена сервисного набора F (фильтра)	22		x		x		
Замена сервисного набора A	24 - 26		x		x		
Замена сервисного набора B	22				x		
Замена сервисного набора C	-						x