



1. Выбрав 7 микросхем DD1, DD2 подключить к цепи общид, выбрав 14 микросхем DD1, DD2 подключить к цепи +9,1В.
2. Переключки установить на контакты 2-3, 5-6.