



Для установки таймера в нулевое значение необходимо произвести следующие действия:

A. Облучатель-рециркулятор СН-111 (пластик)




1. Снять защитный экран
2. Работая в защитных очках включить рециркулятор.
3. Используя диэлектрический стержень, для предотвращения случайного замыкания элементов монтажа, нажать на кнопку установки таймера.
4. Первый разряд индикатора начнёт мигать.
5. Нажатиями на кнопку установить требуемое значение в выбранном разряде. Для обнуления – «0».
6. После установки в выбранном разряде подождать пока не активируется и не замигает следующий разряд.
7. Повторить п.5 для выбранного разряда.
8. Повторить п.6 и п.5 для всех разрядов.
9. Таймер прекращает мигать и рециркулятор переходит в рабочий режим с новым значением таймера. Выключить и установить защитный экран.

B. Облучатель-рециркулятор СН-211 (металл)  
(старая модификация платы индикации)



Лицевая сторона



Тыльная сторона

Возможны варианты:

1. Аналогично установке таймера для СН-111 (пластик).
2. Однократным нажатием на кнопку для сброса в «0 0 0».