



1. Выводы 7 микросхем DD1, DD2 подключить к цепи обмотки,
 выводы 14 микросхем DD1, DD2 подключить к цепи +9,1В.
 2. Переключки установить на контакты 2-3, 5-6.

Рисунок 4 - Стерилизатор паровой ГК-100-3.
 Плата парогенератора.
 Схема электрическая принципиальная