


АЛИМП-1 (плата генератора)



| Цепь | Конг |
|-------------|------|
| Вых. Генер | 8 |
| Питание 1 | 17 |
| Выход 1 | 17 |
| Выход 2 | 11 |
| Выход 3 | 13 |
| Выход 4 | 14 |
| Выход 5 | 1 |
| Выход 6 | 2 |
| Выход 7 | 3 |
| Выход 8 | 4 |
| Вход | 7 |
| Выход Делит | 5 |
| Корпус | 16 |