


Для входа в систему веб-портала в качестве пользователя уровня 2 или уровня 3 выполните следующую процедуру.

1. Нажмите значок **Вход в систему**. Появится следующий экран.



2. Введите идентификатор пользователя и пароль.

ПРИМЕЧАНИЕ. Камера поставляется с заданными по умолчанию идентификаторами пользователя и паролями для пользователей уровня 2 и уровня 3.

- Уровень 2: Код пользователя = **KeyOperator**;
пароль = **DV5800**
- Уровень 3: Код пользователя = **LocalService**;
пароль = **DV5800**

3. Нажмите кнопку **Вход в систему**.

В левой части экрана отображаются различные элементы в соответствии с уровнем доступа.