ТЭСМ.505011 СБ

ТЭСМ.505011 МПР6-03 12"



Таблица 1: Распайка разъема Sp02

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$Sp0_2$	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица 2: Распайка разъема ЭКГ

	1	2	3	4	5	6
ЭКГ	КТ1	КТ2	КТ3	КТ4	КТ5	КТ6

Маркировка
разъема Sp02
со стороны монтажа

Таблица 3: Распайка разъемов Т1, Т2

	КТ7	КТ8	КТ9	КТ10
Т1	1	2		
Т2			1	2

1. *Размеры для справок.
2. Пайть припоем ПОС-61 ГОСТ 21931-76, элементы поверхностного монтажа пастой паяльной РМ-89 или аналогом. Бессвинцовые элементы пайть бессвинцовыми материалами.
3. Установку ИЭТ производить по ГОСТ 29137-91. SMD-элементы устанавливать по стандарту IPC-A-610D.
4. Перед установкой разрядников поз.25 снять с них элементы дополнительной защиты (металлическую скобку).
5. Провод минимальной длины.
6. Элементы поз.44 устанавливать с помощью клещей для установки ножевых разъемов.
7. На выводы разъема ЭКГ (поз.33) надеть трубки поз.79 L=8...10мм, на выводы разъема Sp02 – трубки поз.82, на выводы разъемов Т1, Т2 – трубки поз.76.
8. Разъемы поз.28,31 и 34,37 устанавливать на плоский кабель спец.инструментом НТ-214D.
9. Требования к пайке электромонтажных соединений по стандарту IPC-A-610D.
10. Остальные 1.1. по ОСТ4.ГО.070.015.

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Макарова		
Пров.		Сеидкин		
Т. контр.		Орлова		
Н. контр.		Макарова		
Утв.		Булавей		

ТЭСМ.505011 СБ

Плата защиты
МПР6-03 12",15"
Сборочный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
		1:1

Лист	Листов

ООО фирма
"Тритон-Электроникс"

1 РМ 1697 27.10.11

Инв. N подл. | Подп. и дата | Взам. инв. N | Инв. N дубл. | Подп. и дата

Перв. примен. ТЭСМ.505011

Справ. N

ТЭСМ.505011 СБ

ТЭСМ.505011-01 МПР6-03 15"

(остальное см. лист 1)



Таблица 1: Распайка разъема Sp02

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$Sp0_2$	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица 2: Распайка разъема ЭКГ

	1	2	3	4	5	6
ЭКГ	КТ1	КТ2	КТ3	КТ4	КТ5	КТ6

Маркировка
разъема Sp02
со стороны монтажа

Таблица 3: Распайка разъемов Т1, Т2

	КТ7	КТ8	КТ9	КТ10
Т1	1	2		
Т2			1	2



Б (1:1)



1 РМ 1697 ТЭСМ.505011 СБ 2